

10 Enerjitasarruf Önerileri

1. Öneri: Pencereleeri sürekli aralık bırakmayın!

Doğrusu, Pencereleeri kısa bir süre için tamamen açın. Kış aylarında günde 3-4 kere 5er dakika kadar, diğer aylardada 3-4 kere 15er dakika havalandırın. Havalandırma süresi içinde kaloriferleeri kapatın!

2. Öneri: Çoğu odalarda 20 derecelik bir ısı yeterlidir!

Kaloriferleerde orta ayar yeterlidir (2 ile 3 arası), yatak odalarında 16 derece ısı yeterli (1 ile 2 arası). Gecelerleeri her odada 16 derecelik bir ısı yeterlidir! Kaloriferleerleeri önleerleeri perde veya diğer eşyalarla kapatmayın. Pencereleerleeri kepenkleeri varsa, onları kapatın.

3. Öneri: Cereyanlı ısıtıcılar veya radyatörleeri kullanmayın!

Bunları kullanmak en pahalı ısıtma yöntemleerleerleeri. Bu yüzden mümkünse cereyanlı aletleerleerleeri ısıtmayın.

4. Öneri: Duş alma, banyo yapmaktan daha tasarrufludur!

Banyo yapmak için küvetleeri doldurmak, duş almaktan 3 misleeri daha pahalıdır. Isıtıcı aletleeri öyle ayarlayınleeri, sonradan soğuk su ilave etmeye gerek kalmasın. Kullanmadıđınız zamanlarda ısıtıcı aletleeri kapatın.

5. Öneri: Buzdolabı için 7 derece yeterlidir!

Kış aylarında buzdolabınleeri ayarınleeri 1'e getirin, yaz aylarında 2 ile 3 arası yeterlidir. Gereksiz yere açıl kapatmayın. İçine sıcak yiyecekler koymayın. Eğer buzdolabınleeri 1 cm'den fazla buz tuttu ise, bunları mutlaka çözödürün. Buzdolabınleeri ısın veren aletleerleeri (ocak veya çamaşır makinesleeri vs.) yanına koymayın. Buzdolabınleeri arka veya üst kısmındaki bulunan havalandırmasınleeri kapatmayın.

6. Öneri: Çamaşır yıkarken mümkünse ön yıkamayı (Vorwäsche) kullanmayın!

Bu size 20 % Enerjleeri tasarrufu sağlar. Eğer 90 ° ve ön yıkama yerine, 60 ° ön yıkamasız (ohne Vorwäsche) çamaşırleerleerleeri yıkarsanız, bu size hatta 60 % tasarruf sağlar. Makineleeri alabildeeriince doldurun. Su yumuşatıcısı kullanın (Wasserenthärter).

7. Öneri: Cereyanlı ocađınleeri tasarruflulu bir şekilde kullanmaya dikkat edin!

Ocak veya fırınleeri yemeyinleeri pişmeye 5 dakika kala kapatın. Arta kalan ısı, yemeyinleeri pişmesine yeterlidir. Tencereleeri kapađınleeri daima kapatın, zira kapaksız tencere 3 misleeri enerji kaybıdır. Tencereleeri en az ocađınleeri büyüklüğünde (çapında) olmalıdır. Az miktarda gerekli olan sıcak su için su ısıtıcısı kullanın.

8. Öneri: Kullanmadıđınız cereyanlı aletleeri tamamen kapatın!

Aletleerleerleeri "hazır vaziyette" (Stand-By) bırakmayın, gereksiz yere cereyan tüketiyorlar. Eğer aletleerleeri açma-kapama düğmesleeri yok ise, onları şalterleeri ve açma-kapama düğmesleeri olan uzatma kablosuna takın veya aletleerleeri fişinleeri tamamen prizden çekin!

9. Öneri: Odalarınleeri ışıklandırmasınleeri bilinçleeri bir şekilde kullanın!

Lambalarınleeri gerçekten ihtiyaç duyulan yerleeriye takın! Ampulleerleeri watt sayısını ihtiyaç duyduğunuz aydınlıđa göre ayarlayın! Lambalarınleeri gereksiz yere açık bırakmayın! Mümkünse "Enerjleeri tasarruf ampulleeri" (Energiesparlampen) kullanın! Halojenlambaları çok cereyan tüketiyorlar, bu yüzden onlarla enerji tasarruf etmek mümkün deđil.

10. Öneri: Eğer yeni beyaz eşyaleeri alınacaksa.....

mümkünse tasarruflulu eşyalar seçin! Büyük beyaz eşyaleeri alınımında, örneđin çamaşır ve bulaşık makinelerleerleerleeri Enerjleeri tasarruflulu sınıfı A, buzdolaplarında A++ işaretleeri olan eşyalar, en tasarruflulardır. Küçük ekran televizyon büyükleeri ekran televizyondan genelde daha tasarrufludur.